

SANOFARBE®

Rivestimenti silossanici di massima traspirazione, resistenza, idrorepellenza.

DESCRIZIONE

Rivestimenti silossanici a base di resine acriliche e siliconiche, specifici su murature esterne. Assicurano un rivestimento massiccio estremamente protettivo, un alto potere traspirante ed idrorepellenza unitamente ad uniformità cromatiche.

Disponibili nelle versioni: RF - RIVESTIMENTO FINE
RM - RIVESTIMENTO MEDIO
RG - RIVESTIMENTO GROSSO

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di superfici esterne sia su nuove costruzioni che per il recupero di edifici di interesse storico.

Idoneo su supporti quali: intonaci nuovi (calce-cemento), pietre naturali, calcestruzzo, vecchi intonaci a calce-cemento purché ben portanti.

Specifico per interventi su intonaci Sanosan e Dacoterm.

VANTAGGI

SANOFARBE assicura:

- Un rivestimento altamente protettivo
- Ottima adesione al supporto
- Massima traspirazione
- Pigmenti minerali
- Idrorepellenza della superficie
- Facilità applicativa

DATI TECNICI

	<i>SANOFARBE RF</i>	<i>SANOFARBE RM</i>	<i>SANOFARBE RG</i>
Granulometria	0-0,1 mm	0-1,5 mm	0-0,2 mm
Peso specifico	1,8 kg/l	1,8 kg/l	
Ph	7,5	7,5	7,5
Tempo di essiccazione	6-8 ore	6-8 ore	6-8 ore

ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO

Preparazione

Le superfici da trattare dovranno presentarsi pulite, esenti da polvere od ogni traccia di sporco; nel caso provvedere mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con H₂O a pressione.

Prima dell'applicazione i supporti devono essere comunque ben asciutti e stagionati.

Sia con nuovi intonaci ma soprattutto nel caso di vecchi supporti "sfarinati" o particolarmente assorbenti o ad assorbenza differenziata è necessaria l'applicazione di una prima mano di Sanofarbe Primer in grado, uniformando gli assorbenti, di garantire l'omogeneità della successiva "cromia" di finitura. Sanofarbe Primer migliora inoltre il grado di aggancio al supporto.

Applicazione

Applicare Sanofarbe Primer con cura, trattando uniformemente tutte le superfici.

Dopo almeno 24 ore provvedere alla stesura di Sanofarbe RF dopo averlo precedentemente mescolato con trapano a basso numero di giri. Sanofarbe RF va steso uniformemente, a basso spessore. Con spatola in acciaio e poi rifinito con movimenti circolari utilizzando un frattone in plastica.

CONSUMI

SANOFARBE RF
~ 3 kg/mq

SANOFARBE RM
~ 3 kg/mq

SANOFARBE RG
~ 3 kg/mq

COLORE

Vedi cartella colori.

CONFEZIONI

Latte da kg 25.

PRECAUZIONI

Applicare SANOFARBE RF con temperatura compresa tra +5°C e 35°C e con umidità relativa possibilmente inferiore al 75%.

Non applicare in presenza di pioggia e/o fumi e/o polvere.

Su superfici esterne provvedere alle giunzioni in corrispondenza dei giunti e/o dei pluviali.

Utilizzare un unico lotto di produzione per singolo intervento.

IMMAGAZZINAGGIO

1 anno nelle confezioni integre.

Proteggere dal caldo e dal freddo.

VOCI DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Decorazione di facciate.

Specifica tecnica

Rivestimento altamente protettivo, ad elevato potere traspirante ed idrorepellente, di superfici esterne mediante applicazione di 1 mano di Sanofarbe Primer ad un rivestimento finale

a spessore avente qualità e caratteristiche non inferiori a Sanofarbe della Maxfor.

Il prodotto verrà applicato con spatola in acciaio e rifinito con frattazzo in plastica per garantire una finitura "frattazzata fine".

Consumi:	SANOFARBE Primer	150 gr/mq
	SANOFARBE RF	2 kg/mq
	SANOFARBE RG	3 kg/mq
	SANOFARBE RM	4 kg/mq